



Инструкция по установке

LADA 4x4


(1995-)




Арт.: F.6014.004




$D = 5,94 \text{ kN}$




$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$



Вкрутить/выкрутить используя инструмент




Движение



Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая




















Расположение



Используемый инструмент:








S - 17;
S - 19





1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн	
3	x1	Подрозетник	
4	x1	Крюк	
5	x2	Скоба	
6	x2	M10x90	
7	x4	M10x70	
8	x3	M10x35	
9	x2	M12x70	
10	x2	∅ 12	
11	x9	∅ 10	
12	x4	∅ 12	
13	x6	∅ 10	
14	x12	∅ 10	
15	x2	M12	
16	x9	M10	








5



6



Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm M12 = 81 Nm